


## Montagevoorschrift elektrische zoldertrap ESTALUX

1. Het Verpakkingsmateriaal verwijderen.
2. Controleer eerst de lengte en breedte van de vloersparing, dit vergelijken met de maat van de raveelbak van de elektrische zoldertrap, daarnaast controleren of de hoeken echt haaks zijn.
3. De raveelbak wordt van onderaf in de sparingsmaat geplaatst. Belangrijk is er op te letten dat de raveelbak haaks en waterpas geplaatst wordt. De raveelbak kan nu eenvoudig bevestigd worden. (Schroeflengte 6-8 cm).
4. Stroomkabel 230 V wisselstroom aansluiten.
5. Beide vasthoudschakelaars testen, door het luik te openen en te sluiten. Belangrijk: bij het sluiten van het luik er op letten dat dit gelijkmatig plaatsvindt.
6. Nu de raveelbak definitief bevestigen. (de lange zijde met minimaal 3 schroeven, de korte zijde met minimaal 2 schroeven)
7. Open nu met de vasthoudschakelaar het luik totdat deze vanzelf stopt.
8. Verpakking verwijderen van het trapgedeelte. (inclusief leuning)
9. De zich aan de bovenzijde van het trapgedeelte bevindende scharnieren dienen met de twee 6 mm bouten met moer aan de opstapkant bevestigd te worden. **!! voor het (eerste) gebruik van de trap altijd met de twee houtschroeven het scharnier vastzetten aan de vloer cq. raveelbak !!!!**
10. Met de vasthoudschakelaar – het luik openen, de twee hefarmen naar onder en brengen, totdat het bevestigingspunt van de hefarm met het trapgedeelte de juiste plaats bereikt heeft. De 6 mm moeren losdraaien en de hefarm aan het trapgedeelte bevestigen. Daarna de moeren (met ring hieronder) aandraaien.
11. Het is belangrijk er op te letten dat het trekkoord onder de begeleidingsrollen geleid wordt.
12. Nu voorzichtig proberen of het geheel functioneert.
13. Hierna kan de meegeleverde trapleuning op de trap gemonteerd worden.



14. De meegeleverde 6-kant staaf met oog ontdoen van blokkering (zekeringsring), deze staaf van onder insteken bij motor (gat is aanwezig) , deze staaf middels zekeringsring blokkeren tegen het naar beneden vallen. Op deze zekeringsstaaf de flexibele 7 mm. steeksleutel bevestigen.